



Russell Hobbs

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

Was grondig met de hand af.
Activeer de anti-aanbaklaag door de binnenkant van het kookgerei in te smeren met plantaardige olie. Verwarm het kookgerei vervolgens voorzichtig en laat het goed afkoelen. Veeg het kookgerei dan schoon met een zachte doek.

HET KOOKGEREI GEBRUIKEN



Geschikt voor gebruik op gas-, elektrische, halogeen-, keramische en inductiekookplaten.

Niet geschikt voor gebruik in een oven of magnetron, onder een grill, op open vuur, op de barbecue of om te frituren. Voorkom dat de zacht aanvoelende coating op de handgrepen verbrandt. Plaats het kookgerei daarom niet op pitten die groter zijn dan de bodem en zorg dat er geen vlammen langs de zijkanten komen.

Gebruik alleen hittebestendig plastic, siliconen of houten keukengerei; gebruik geen metalen keukengerei. Snijd geen voedsel in het kookgerei, aangezien dit het oppervlak kan beschadigen.

PEARLISED 3-DELIGE PANNENSET GEBRUIKSAANWIJZING

Voorkom dat leeg kookgerei oververhit raakt. Gebruik het kookgerei niet op hoge temperatuur. De anti-aanbaklaag is alleen geschikt voor middelhoge temperaturen. Laat kookgerei nooit onbeheerd achter terwijl het wordt gebruikt en zorg dat de keuken goed wordt geventileerd. Keramische kookplaten zijn vatbaar voor krassen bij het verplaatsen van kookgerei. Minimaliseer schade door het kookgerei op te tillen en neer te zetten en niet te verschuiven over de kookplaat.

Schroeven op kookgerei kunnen na verloop van tijd losraken. Draai de schroeven indien nodig weer vast met een schroevendraaier. Wees voorzichtig met de schroeven van glazen deksels: als ze te vast zijn aangedraaid, kan het deksel beschadigd raken.

HET KOOKGEREI SCHOONMAKEN

Laat goed afkoelen vóór verplaatsing of reiniging.

Hoewel dit kookgerei vaatwasmachinebestendig is, raden we u aan om het kookgerei handmatig af te wassen. Zo blijft de afwerking behouden.

Was het kookgerei in een warm sopje

met een mild afwasmiddel en een zacht doekje. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of -sponzen. Goed afspoelen en laten drogen.

Gebruikt u een vaatwasmachine, haal het kookgerei dan uit de machine zodra de cyclus voltooid is en droog het grondig af.

Gebruik om hardnekkige vlekken te verwijderen een niet-schurend kunststoffen doekje of sponsje met een warm sopje.

Laat het kookgerei niet langdurig weken in water.

OPBERGEN

Berg het kookgerei niet op als het nog nat is. Bewaar het kookgerei op een schone, droge plaats.

Als u meerdere stuks kookgerei stapelt, doe er dan een papiertje tussen om krassen of andere schade te voorkomen.

LET OP

Zorg ervoor dat de handgrepen niet boven aangrenzende pitten of over de rand van de kookplaat komen.

De handgrepen van het kookgerei kunnen tijdens gebruik heet worden.

Gebruik altijd hittebestendige ovenwanten om het kookgerei te verplaatsen.

Laat het kookgerei niet droogkoken, aangezien het dan kan kromtrekken.

Laat heet kookgerei niet in aanraking komen met koud water of andere koude vloeistoffen.

Als kookgerei oververhit raakt, laat het dan afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het van de kookplaat haalt. Controleer de staat en veiligheid het kookgerei voordat u dit opnieuw gebruikt. Als er tekenen van beschadiging zijn, dient u het kookgerei op de juiste wijze weg te gooien.

Geleverd door

UP Global Sourcing UK Ltd., **UK**, Manchester OL9 0DD. **Germany**, 51149 K6ln
onder licentie van Spectrum Brands (UK) Limited.

Russell Hobbs is het geregistreerde handelsmerk van Spectrum Brands (UK) Limited.

www.russellhobbs.com

Gemaakt in China.

CD120121/MD000000/V1

