Family Sharing

Piecyk do pizzy

giles & posner®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

giles & posner®

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
To urządzenie może być używane i czyszczone przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
To urządzenie nie jest zabawką. Nie powinny się nim bawić dzieci.
Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek inna część urządzenia nie działa prawidłowo albo została upuszczona bądź uszkodzona, należy przestać korzystać z urządzenia. Urządzenie powinien naprawiać tylko wykwalifikowany elektryk. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
Przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy.
Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.
Podczas korzystania z urządzenia nie należy używać ostrych ani szorstkich przedmiotów; należy używać wyłącznie żaroodpornych

szpatułek plastikowych lub drewnianych.
Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego.
Zawsze po użyciu wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka. Zanim przystąpisz do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
Zewnętrzna powierzchnia urządzenia może się nagrzewać podczas pracy.

Przestroga: Gorąca powierzchnia — nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych urządzenia.

Należy uważać, aby nie polać elementu grzejnego wodą.
Ostrzeżenie: Urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć urządzenie do pizzy od źródła zasilania i poczekać, aż całkowicie ostygnie.
KROK 1: przetrzyj piecyk do pizzy miękką, wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
KROK 2: akcesoria należy myć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie dokładnie opłukać i osuszyć.
KROK 3: usuń przypieczone resztki jedzenia, polewając blachę do pieczenia niewielką ilością ciepłej wody zmieszanej z delikatnym detergentem, a następnie wytrzyj ją do czysta papierowym ręcznikiem. Jeśli kawałki jedzenia są trudne do usunięcia, należy skorzystać z miękkiej gąbki.
Nie wolno zanurzać piecyka do pizzy w wodzie ani innym płynie.
Do czyszczenia piecyka do pizzy i jego akcesoriów nie wolno używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni.
Uwaga: piecyk do pizzy należy czyścić po każdym użyciu.

giles & posner®

Opis części

1. Jednostka główna piecyka do pizzy
2. Ceramiczna przykrywka utrzymująca ciepło
3. Płyta grzejna
4. Powierzchnia grzewcza
5. Czerwona lampka kontrolna
6. Łopatka

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

KROK 1: upewnij się, że piecyk do pizzy jest wyłączony i odłączony od źródła zasilania.
KROK 2: wytrzyj obudowę piecyka do pizzy miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osusz.
KROK 3: akcesoria należy myć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie dokładnie opłukać i osuszyć.

Uwaga: przy pierwszym użyciu piecyka do pizzy może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół piecyka.

Korzystanie z piecyka do pizzy

KROK 1: umieść piecyk do pizzy na stabilnej, żaroodpornej powierzchni i w dobrze wentylowanym miejscu.
KROK 2: podłącz piecyk do pizzy do zasilania sieciowego i włącz go. Wskaźnik zaświeci się na czerwono; zaczekaj 10 minut, aż piecyk się nagrzeje.
KROK 3: wsuń pizzę do piecyka za pomocą łopatki (dołączonej do zestawu). Pozostaw pizzę na łopatce, aby łatwo wyjąć ją z piecyka, gdy już będzie gotowa.
KROK 4: piecz pizzę przez 5–10 minut w zależności od rozmiaru/grubości ciasta.
KROK 5: po zakończeniu pieczenia ostrożnie wyjmij pizzę, trzymając łopatkę za uchwyt, ponieważ metalowe powierzchnie będą gorące.
KROK 6: aby pizza nie wystygła, umieść ją pod ceramiczną przykrywką utrzymującą ciepło.
KROK 7: po użyciu sprawdź, czy piecyk do pizzy jest wyłączony i odłączony od źródła zasilania.

Uwaga: przed rozpoczęciem pieczenia należy zawsze rozgrzać płytę grzejną. Ostrożnie polej płytę grzejną cienką warstwą oleju do smażenia i delikatnie rozprowadź go papierowym ręcznikiem.
W trakcie korzystania czerwona kontrolka będzie włączać się i gasnąć, aby zasygnalizować, że piecyk do pizzy utrzymuje temperaturę.
Podczas użytkowania powierzchnia ceramicznej przykrywki pozostanie ciepła. Poczekaj, aż ostygnie, zanim ją zdejmiesz.

Przechowywanie

Przed odłożeniem piecyka do pizzy w chłodne i suche miejsce należy sprawdzić, czy jest on schłodzony, czysty i suchy.
Nigdy nie należy owijać przewodu ściśle wokół piecyka do pizzy. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: EK4025GVDEEU7
Wejście: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście: 800 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Wielka Brytania.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.gilesandposner.com**.

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Giles and Posner oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Umieszczony na produkcie przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, gdy nie będzie ono już dłużej używane lub ulegnie zużyciu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd,
Victoria Street, Manchester
OL9 0DD. Wielka Brytania.
Wyprodukowano w Chinach.

Zaleca się zachować instrukcje do późniejszego wykorzystania.

Wyprodukowano w Chinach.

CD150420/MD000000/V1